三温度帯冷凍ストッカー：399L

目次

・メーカー取扱説明書
・返却時梱包手順

冷蔵庫・冷凍庫・製氷機・ストッカー
レンタル専門店
笑顔のバトンタッチ
上州物産株式会社
〒379−2166
群馬県前橋市野中町369−2
TEL：027−289−6080
FAX：027−289−6166
緊急連絡先：080−5643−7181

ご注意！
ご利用になる前に
必ずお読み下さい。

冷凍ストッカーは、庫内の空気が冷えることによって、
中の気圧が低下し、扉が開きにくくなることがあります。
このような状態になった場合には、扉パッキンと
冷凍ストッカー本体の間に、先のとがっていない棒
（例えばお箸など）をゆっくりと挿しこみ、
庫内の空気が外へ流れるよう注意して隙間を作って下さい。
こうすることで、開けやすくなります。
無理に扉を開けようとすると、ハンドルの取り付け部分が
曲がってしまったり、場合によっては、ハンドルが壊れて
しまいます。
この場合、扉にハンドルの破損は、保証対象外ですので、
ご注意下さい。
食材は電源プラグをコンセントに挿してから 12 時間後
にお入れ下さい。

レマコム株式会社

REMACOM

（ご使用前にお読み下さい。）

三温度帯冷凍ストッカー（SF シリーズ）取扱説明書

安全と警告の情報について

冷凍ストッカーの電源を入れる前に

どうぞ、この取扱説明書をよくお読み下さい。この冊子には、どのように据え付けをし、どのように冷凍ストッカーをご使用になればよいのかについて書かれています。この取扱説明書を何かの時の為、あるいは次のオーナーの為に保管をしておいてください。

移動と据え付けについて



1. 冷凍ストッカーを移動する場合、本体を床面から 45° 以上に傾けないで下さい。また、冷凍ストッカーを横にしないで下さい。
2. ドアの取っ手、蝶番など突起部を持っての移動はしないで下さい。破損の原因となります。
3. 冷凍ストッカーの設置、ご使用の際は、ダンボール、発泡スチロールなどのすべての梱包資材を取り外して下さい。
4. 振動やビビリ音がしないように安定した場所に設置して下さい。
5. 冷凍ストッカーは、周辺のものから少なくとも 10cm は離し、換気の良い場所に設置してください。
6. 正常な冷凍ストッカーの冷却能力を発揮させるため、何らかの熱を発するものからは離れた場所におき、直射日光にも当らないようにして下さい。もしも熱を発するものの横に設置しなければならない場合には、その熱源と冷凍ストッカーの間に断熱プレートを使用するか、あるいは最低でも熱源の機器から 30cm 以上離して設置して下さい。
7. 機器本体のサビは絶縁体に影響を及ぼす可能性があるため、冷凍ストッカーは乾燥した場所に設置をして下さい。

冷凍ストッカーをご使用になる際の重要なことについて

- 冷凍ストッカーの電源の入り切りに関わらず、決して冷凍ストッカーの中で電熱機器・電気機器（ヒーターや電動かき氷機等）を使わないで下さい。爆発の恐れがあります！
- 霜取りの為にスチームクリーナー、ドライヤー、掃除機等を決して使わないで下さい。スチームは電気部品に入り込み、漏電の原因になる可能性があります。感電の恐れがあります！
- 霜を除去するために先のとがった、あるいは鋭い道具を使わないでください。冷媒管を傷つけてしまう可能性があります。冷媒の漏れは、発火を引き起こす可能性があり、また目を怪我してしまうことの原因にもなりかねません。

技術的な安全性確保について

電源コードの交換やその他の修理はレマコム株式会社のみ行うものとします。レマコム株式会社の許可ない技術者やユーザー自身が修理を行った場合、より重大な問題を引き起こす恐れがあります。修理については、レマコム株式会社にご連絡ください。

電源プラグを挿す前に！

冷凍ストッカーは、設置後 6 時間以上電源を入れないでください。
電源を早く入れると、コンプレッサーや冷媒管の中のガスがつまったり、故障の原因になります。
必ず冷凍ストッカーを設置して 6 時間以上は電源を入れないようにお願いいたします。

ご注意：

1. 冷凍ストッカーは、アースをつけてご使用下さい。また、熱い管やガス配管には、決して繋がないで下さい。
2. 万一、電気配線や電源プラグに何らかの破損がある場合には、決して自分で修理などはせず、販売店やレマコム株式会社へ連絡をして下さい。電源を抜くときには、電源コードを持って抜くのではなく、電源プラグを持って電源を抜いてください。
3. もしも電圧が違う場合には、適切な自動電圧調整器をお選び下さい。
4. ご使用前には、冷凍ストッカー動作確認のために電源を繋いで下さい。そして、十分に温度が下がったらご使用になって下さい。
   ご希望の温度や中に入れたい食材の量にあわせて、温度調節機能を使って下さい。本製品は、温度調節機能を使って、冷蔵・チルド・冷凍の温度帯域でご使用いただくことができます。食材を冷凍ストッカーに入れる前に、まずは、ご希望の温度まで温度を下げて下さい。（より具体的な温度調節目安は、後述の「コントロールパネルの機能」を参照してください。）
5. 冷凍機能をご使用になる場合には、－18℃になるまで温度を下げて下さい。いったん－18℃まで下がったら、温度調節ダイヤルを 5 から 6 の温度設定にしてください。（急速冷凍スイッチを入れる、あるいは温度調節ダイヤルの 8 の設定は、1 時間程度経ったら急速冷凍スイッチを切って、ダイヤルを 5 から 6 に戻してください。）
6. 直接熱い食材を冷凍ストッカーの中に入れないで下さい。冷凍された食材のみ入れてください。故障の原因になります。
7. 食材間は、少し隙間を作ってストッカー内に入れて下さい。詰めすぎると冷気の流通が悪くなり、冷却能力が低下します。その場合は故障ではありません。
8. 大きな食材は、いくつかに分けてストッカー内に入れて下さい。そのほうが、食材がよりしっかりと冷却されます。
9. もしも、電源を切ることが必要な場合、再度電源を入れる場合は、5 分以上待ってから、電源を入れなおしてください。これは、冷凍ストッカーのコンプレッサーにダメージがかからないようにするためです。
10. 食材のにおいが混ざらないように、それぞれの食材をビニール袋に入れてから冷凍ストッカーの中に入れて下さい。これによって、食材の乾燥と食材に霜が付くことを減らすことも同時にできます。
11. 可燃性、爆発性、腐食性のある液体やガスは、決して冷凍ストッカーの中に入れないで下さい。また、冷凍ストッカーは、液体やガスから離して設置して下さい。
12. ビール、ジュース、生花、薬、注射器は、冷凍ストッカーに入れることはできません。

コントロールパネルの機能:



1. 温度調節ダイヤルは、1から8（冷蔵・チルド・冷凍）までです。この数字は温度ではありません。時計回りにつまみを回すことによって、より庫内温度は下がり、反時計回りにつまみを回すことによって、庫内温度は上がります。
2. 電源が入っているときには、通電ランプが点灯します。
3. 急速冷凍スイッチは、1 時間程度経ったら、手動で切って下さい。急速冷凍スイッチを入れっぱなしでご利用になった場合、コンプレッサーが止まってしまい、故障する原因になりますので、御注意下さい。（この場合は、保証対象外となり、有償修理となります。）またダイヤル８の場合もこれと同じです。（この場合は、保証対象外となり、有償修理となります。）

霜取りについて



庫内容量を最大限に活用するため、庫内の壁についた霜が 5mmに達する前に霜を取り除いて下さい。

1. 霜を取り除く前に、急速冷凍スイッチを入れて、1 時間程度そのままにしておいて下さい。(霜取り時に冷凍ストッカーから取り出す食材をより冷やす為です。) 1 時間程度経ったら手動で急速冷凍スイッチを切って下さい。
2. 冷凍ストッカーの電源を切って、食材を取り出して、フタを開けっ放しにして下さい。そして霜が溶けるのを待つか、あるいは霜取り用ヘラを使って霜を取り除いてください。その際に、先のとがった道具は使わないで下さい。故障の原因になります。
3. 霜取り後、乾いた布で内側の壁・底をきれいに拭いて下さい。その後、電源を入れて下さい。

廃棄処分する際のご留意いただくこと

取り除くべき部品:

1. 主電源コードを本体から切断してください。
2. 電源プラグも主電源コードから切断して下さい。

冷凍ストッカーは、冷媒とガスを含んでいます。冷媒とガスは確実に処分されなければなりません。確実に冷媒を処分するために、先に冷媒配管を破損させないようにして下さい。その他、廃棄処分する際には、適切に処分を行ってください。

以下の現象は正常な動作です:

1. 冷却剤が流れているときに、水が流れているような音がする。
2. 長時間電源を切っているにもかかわらず、凍った食材が溶けない。
3. 外気の湿気が多すぎるときに、冷凍ストッカーの表面が結露する。
4. 機械が動いているときに、コンデンサーおよびコンプレッサーが熱くなる。

困ったときの解決策:

症　状	理　由	解　決　策
冷えない	建物のブレーカーが落ちている。	ブレーカーを上げて下さい。
	電源プラグが正しく接続されていない。	しっかりと接続して下さい。
	温度調節ダイヤルが適切でない。	適切に温度調節して下さい。
コンプレッサーの動作が止まらない	急速冷凍スイッチ（黄色のランプ）が点灯している。	急速冷凍スイッチを切ってください。
	温度設定が 8 に設定されている。	温度設定を 8 より小さい数字にダイヤル設定して下さい。
	一度に多くの食材を入れすぎている。	食材の量を減らして下さい。
	霜が付き過ぎている。	霜を取り除いて下しい。
	ドアを開ける回数が多すぎる。	ドアを開ける回数を減らして下さい。
	冷凍ストッカーが壁から近すぎるところに置いてある。	冷凍ストッカーを壁から離して置いて下さい。
	熱源に近いかあるいは直射日光に当たっている。	場所を変えて下さい。
大きな音がする	冷媒管同士が触れている。	離してください。
	地面が平らでない。	場所を変えて下さい。

ご注意: *前述の方法に従って問題を解決できなかった場合は、レマコムアフターサービス（055-984-3600）へご連絡下さい。ご自身での修理や改造はおやめ下さい。*

メンテナンスとお手入れについて:

1. 温度上昇を防ぐことと節電のため、頻繁にドアの開け閉めをしないようにして下さい。
2. 本体が変形しないよう重いもの、熱い食材は決してドアの上に置かないで下さい。
3. 冷凍ストッカーのクリーニングをする前には、電源を切って下さい。



4. 冷凍ストッカーのクリーニングには、やわらかい布とお湯で拭いて下さい。
5. パッキンの伸縮性を保つためにあぶら汚れやシミ等は、お湯を使ってとってください。また、もしもあれば、タルカムパウダーをその後につけてください。これはパッキンの耐久年数をより延ばすためです。
6. 冷凍ストッカーは長期間使用しない状態で放置しないで下さい。冷凍ストッカーの使用をやめる場合は、種電源を抜いて、庫内を清掃し、乾燥させるために 2～3 日はドアを開けた状態にしておいて下さい。

ご注意

- 幼児や監督の必要な方がご使用になる場合は、十分な監督・管理をして下さい。
- 幼児が冷凍ストッカーで遊ばないよう十分な監督をして下さい。
- 弊社は弊社製品の継続的な改良、仕様、材料の変更を予告なく行う権利を有しています。製品の仕様を確認するには、冷凍ストッカーに記載された仕様をご覧下さい。

レマコム株式会社
静岡県三島市松本 68-1　電話：055-984-3600　ファクス：055-984-3601
ウェブサイト： http://www.remacom.com　E メール： info@remacom.com

三温度帯冷凍ストッカー：399L

返却時の梱包手順

		・電源コードを適切に巻きフックに掛けてください。
	  	・冷凍庫の中に取扱説明書と鍵を入れた備品ケースを入れてください。

- クッションを側面と上面に取り付けます。
- 上部クッションは左写真のように向きを合わせ、クッションの凸部分をストッカーの取手に差し込むように置きます。



- 箱を被せる時はコンプレッサーの有る方に左図のラベルがくるように向きを合わせて被せてください。

▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。
返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。
梱包の箱に貼り付けてあります。

お届け時の伝票の下にある赤い伝票が
返却用の伝票です。